

**WAGNER**



## **W 590 FLEXIO UNIVERZALNI SISTEM ZA BRIZGANJE BARVE**

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL ZA UPORABO

### **HVALA ZA ZAUPANJE**

Čestitamo za nakup izdelka blagovne znamke Wagner. Prepričani smo, da vam bo delo z napravo v zadovoljstvo.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostna opozorila. Navodila shranite in jih priložite napravi, če jo predate drugi osebi.

Za vprašanja, predloge ali pomoč se obrnite na servis preko telefonske številke na zadnji strani ali preko spletne strani [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service).

**spekter**   
Specialist za barve št. 1

Spekter d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino,  
Loznica pri Žalcu 52a, SI-3310 Žalec  
t: 03 713 25 00, f: 03 713 25 25, e: info@spekter-zalec.si  
[www.spekter-zalec.si](http://www.spekter-zalec.si) [www.kupibarve.si](http://www.kupibarve.si)

## VSEBINA

Razlaga uporabljenih simbolov  
Splošna varnostna navodila  
Varnostna navodila za brizgalne pištole  
Opis in obseg dobave  
Področje uporabe  
Primerni materiali za brizganje  
Nepriprimerni materiali za brizganje  
Priprava delovnega mesta  
Priprava materiala  
Zagon naprave  
Nastavitev vzorca brizganja  
Nastavitev količine materiala  
Nastavitev količine zraka  
Tehnika brizganja  
Prekinitev dela  
Čiščenje in izklop  
Vzdrževanje  
Rezervni deli  
Dodatki  
Odpravljanje napak  
Tehnični podatki  
Varovanje okolja  
Pomembna opomba glede odgovornosti izdelka

### 1. RAZLAGA UPORABLJENIH SIMBOLOV

Ta simbol opozarja na potencialno nevarnost za uporabnika ali napravo.  
Pod simbolom so navedene pomembne informacije za preprečevanje poškodb in okvar.

Nevarnost električnega udara.

i Označuje nasvete za uporabo in koristne informacije.

### 2. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

#### OPOZORILO

Preberite vsa varnostna navodila, navodila za uporabo, slike in tehnične podatke, ki spremljajo električno orodje. Neupoštevanje navodil lahko povzroči električni udar, požar ali hude poškodbe.

Vsa varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Izraz električno orodje pomeni naprave na električno omrežje in baterijske naprave.

#### 2.1 VARNOST NA DELOVNEM MESTU

Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Nered ali slaba osvetlitev povečata tveganje za nesreče.

Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnem okolju z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.

Otroci in druge osebe naj bodo med delom oddaljeni od naprave.

## **2.2 ELEKTRIČNA VARNOST**

Vtič mora ustrezati vtičnici. Vtiča ne spreminjajte.

Ne uporabljajte adapterjev skupaj z ozemljenimi napravami.

Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.

Napravo zaščitite pred dežjem in vlago.

Napajalnega kabla ne uporabljajte za prenašanje naprave ali vlečenje vtiča iz vtičnice.

Kabel zaščitite pred toploto, oljem, ostrimi robovi in gibljivimi deli.

Pri delu na prostem uporabljajte podaljške, primerne za zunanjo uporabo.

V vlažnem okolju uporabljajte zaščitno stikalo na diferenčni tok.

## **2.3 VARNOST OSEB**

Bodite zbrani in delajte preudarno.

Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo in zaščitna očala.

Preprečite nenameren zagon naprave.

Pred vklopom odstranite nastavitvena orodja in ključje.

Ohranite stabilen položaj telesa in ravnotežje.

Nosite primerna oblačila.

Izogibajte se ohlapnim oblačilom in nakitu.

Lasje, oblačila in rokavice držite stran od gibljivih delov.

Tudi ob izkušnjah vedno upoštevajte varnostna pravila.

## **2.4 UPORABA IN RAVNANJE Z NAPRAVO**

Naprave ne preobremenjujte.

Uporabljajte ustrezno orodje za posamezno delo.

Ne uporabljajte naprave s pokvarjenim stikalom.

Pred nastavitvami ali menjavo dodatkov izključite vtič iz električnega omrežja.

Neuporabljene naprave hranite izven dosega otrok.

Napravo redno vzdržujte in preverjajte gibljive dele.

Uporabljajte dodatke skladno z navodili proizvajalca.

Ročaji morajo biti suhi in brez olja ali masti.

## 2.5 SERVIS

Popravila sme izvajati usposobljeno osebje z originalnimi rezervnimi deli.

Poškodovan napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis.

## 3. VARNOSTNA NAVODILA ZA BRIZGALNE PIŠTOLE

### POZOR

Uporabljajte zaščito dihal.

Barvna meglica in hlapi topil škodujejo zdravju. Delajte le v dobro prezračevanih prostorih ali z dodatnim prezračevanjem.

Priporočena je uporaba:

- delovne obleke
- zaščitnih očal
- zaščite sluha
- rokavic

### POZOR NEVARNOST POŠKODB

Brizgalnega curka nikoli ne usmerjajte proti sebi, drugim osebam ali živalim.

Vtičnice in stikala vedno zaščitite s prekrivanjem.

Nevarnost električnega udara zaradi vdora razpršenega materiala.

### POZOR

Naprave nikoli ne uporabljajte, če je tesnilo šobe poškodovano ali manjka.

Če tesnilo manjka ali je poškodovano, lahko tekočina prodre v napravo in poveča tveganje električnega udara.

Pred vsako uporabo preverite tesnilo šobe in dobro privijte prekrivno matico.

Brizgalne pištole ne uporabljajte za brizganje vnetljivih snovi.

Brizgalne pištole ne čistite z vnetljivimi topili.

Upoštevajte nevarnosti materiala, ki ga razpršujete. Vedno preberite oznake na embalaži in navodila proizvajalca materiala.

Ne brizgajte snovi, katerih nevarnosti ne poznate.

Naprave ni dovoljeno uporabljati v območjih, kjer veljajo predpisi o protiekspluzijski zaščiti. Pri brizganju zagotovite dobro naravno ali umetno prezračevanje.

V bližini ne sme biti virov vžiga:

- odprt ogenj
- kajenje
- iskre
- žareče žice
- vroče površine

Pri delu z napravo W 590 v notranjih ali zunanjih prostorih pazite, da naprava ne vsesava hlapov topil.

Brizgalna pištola ni igrača. Otrokom ne dovolite uporabe ali igranja z napravo.

Pred vsakim posegom na napravi izvalcite vtič iz električnega omrežja.

Prekrijte površine, ki jih ne želite brizgati. Veter lahko barvno meglico prenese na večje razdalje in povzroči škodo.

Naprave nikoli ne odpirajte sami zaradi popravil električnih delov.

Napravo uporabljajte le z delujočim ventilom.

Če barva pride v prezračevalno cev (glej sliko v originalu, slika 1, pozicija 15), napravo takoj prenehajte uporabljati.

Razstavite in očistite:

- prezračevalno cev
- ventil
- membrano

Po potrebi membrano zamenjajte.

Brizgalne pištole ne odlagajte leže.

Uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele WAGNER. Tako ostanejo izpolnjene vse varnostne zahteve.

#### 4. OPIS IN OBSEG DOBAVE

Glej sliko v originalu, slika 1.

1. Šoba
2. Zračna kapa, nastavitev smeri brizganja
3. Prekrivna matica
4. Nastavitev širine curka
5. Brizgalni nastavek Wall Extra I-Spray
6. Regulator količine materiala
7. Regulator količine zraka
8. Zadnji del brizgalne pištole
9. Pokrov zračnega filtra
10. Stikalo VKLOP IZKLOP, na obeh straneh
11. Sprožilec
12. Napajalni kabel
13. Posoda
14. Ventil
15. Prezračevalna cev
16. Mešalna palica

17. Lijak za polnjenje, 2 kosa
18. Vadbeni plakat
19. Standardni brizgalni nastavek
20. Rezervno tesnilo šobe, standardni nastavek
21. Mazalna mast

Opomba

Deli označeni z zvezdico se nahajajo v posodi. Pred uporabo jih odstranite.

## 5. PODROČJE UPORABE

Naprava W 590 omogoča uporabo različnih premaznih materialov. Glede na material uporabite ustrezen brizgalni nastavek.

## MATERIALI IN USTREZEN NASTAVEK

Tekoči materiali:

- barve na vodni ali topilni osnovi
- lazure
- temeljni premazi
- dvokomponentni laki
- prozorni laki
- avtomobilski laki
- lužila
- zaščitna sredstva za les

Uporabite standardni nastavek.

Notranje stenske barve:

- disperzijske barve
- lateks barve

Uporabite Wall Extra I-Spray nastavek.

## 6. PRIMERNI MATERIALI ZA UPORABO

- notranje stenske barve
- barve na vodni ali topilni osnovi
- lazure
- temeljni premazi
- dvokomponentni laki
- prozorni laki
- avtomobilski laki
- lužila
- zaščita lesa

## 7. NEPRIMERNI MATERIALI

- materiali z močno abrazivnimi delci
- ometi
- fasadne barve
- alkalni premazi
- kisli premazi
- vnetljivi materiali

## 8. PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA

(za notranje stenske barve)

Vtičnice in stikala vedno zaščitite s prekrivanjem.

Nevarnost električnega udara zaradi vdora razpršenega materiala.

Prekrijte ali odstranite vse površine in predmete, ki jih ne boste brizgali.

Za škodo zaradi razpršene barvne meglice proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Silikatna barva ob stiku poškoduje steklo in keramiko.

Vse takšne površine morajo biti popolnoma zaščitene.

i

Bodite pozorni na kakovost zaščitnega lepilnega traku.

Na tapetah in barvanih površinah ne uporabljajte premočnega lepilnega traku, da ne poškodujete podlage ob odstranitvi.

Lepilni trak odstranjajte počasi in enakomerno.

Traku ne puščajte na površini dlje, kot je potrebno.

Upoštevajte navodila proizvajalca lepilnega traku.

## 9. PRIPRAVA MATERIALA

Material v originalni posodi dobro premešajte.

Pri notranjih stenskih barvah je priporočena uporaba mešala.

i

Naprava W 590 je zasnovana za uporabo običajnih barv brez redčenja.

Pri gladkih površinah ali zelo gostih gelastih barvah priporočeno redčenje do 10 %.

Redčenje je potrebno tudi, če:

- je razprševanje pregrobo
- je pretok premajhen tudi pri maksimalni nastavitvi

Podrobne informacije o redčenju preverite v tehničnem listu proizvajalca materiala.

i

Material sobne temperature zagotavlja boljši rezultat brizganja.

## 10. ZAGON NAPRAVE

Pred priklopom preverite, ali omrežna napetost ustreza podatkom na tipski ploščici.

1. Odvijte posodo z brizgalne pištole.
2. Nastavite sesalno cev.

Glej sliko v originalu, slika 2.

Pravilna lega omogoča skoraj popolno porabo materiala.

Delo na vodoravnih površinah:

sesalno cev obrnite naprej. (slika 2 A)

Delo nad glavo:

sesalno cev obrnite nazaj. (slika 2 B)

3. Posodo postavite na zaščitno podlago in material napolnite s priloženim lijakom.  
Glej sliko v originalu, slika 1, pozicija 17.
4. Posodo trdno privijte na pištolo.
5. Povežite sprednji in zadnji del pištole.  
Glej sliko v originalu, slika 3.
6. Napravo vklopite s stikalom VKLOP IZKLOP.  
Glej sliko v originalu, slika 4, pozicija 1.
7. Nastavite vzorec brizganja.

i

Priložen vadbeni plakat je namenjen privajanju na delo z napravo.  
Pred začetkom dela naredite testni nanos na karton ali podobno podlago, da nastavite pravilno količino materiala in zraka.

## 11. NASTAVITEV VZORCA BRIZGANJA

Wall Extra I-Spray nastavek

### OPOZORILO NEVARNOST POŠKODB

Med nastavljanjem zračne kape nikoli ne pritiskajte sprožilca.

Z vrtenjem zračne kape nastavite dve obliki curka.

Glej sliko v originalu, slika 5.

Prekrivno matico vedno popolnoma privijte, da barva ne prodre v napravo.

Redno preverjajte, ali se matica med delom ni zrahljala.

Nastavitve:

Slika 6 A

Navpični ploski curek  
za vodoravno nanašanje.

Slika 6 B

Vodoravni ploski curek  
za navpično nanašanje.

Z rdečim nastavitvenim vzvodom preklapljate med:

- širokim curkom
- ozkim curkom

## 12. NASTAVITEV VZORCA BRIZGANJA

Standardni nastavek

### OPOZORILO NEVARNOST POŠKODB

Med nastavljanjem zračne kape ne pritiskajte sprožilca.

Rahlo odvijte prekrivno matico.

Glej sliko v originalu, slika 7.

Zračno kapo obrnite v zeleni položaj.

Nato matico ponovno trdno privijte.

Nastavitve:

Slika 8 A Navpični ploski curek za vodoravne površine.

Slika 8 B Vodoravni ploski curek za navpične površine.

Slika 8 C Okrogli curek za vogale, robove in težje dostopna mesta.

## 13. NASTAVITEV KOLIČINE MATERIALA

Wall Extra I-Spray

Količino materiala nastavite z vrtenjem regulatorja. Glej sliko v originalu, slika 9.

Območje nastavitve: 1 = minimum 12 = maksimum

## 14. NASTAVITEV KOLIČINE MATERIALA

Standardni nastavek

Količino materiala nastavite na regulatorju pri sprožilcu.

Glej sliko v originalu, slika 10.

Manj materiala - vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Več materiala - vrtite v smeri urinega kazalca.

## 15. NASTAVITEV KOLIČINE ZRAKA

Glej sliko v originalu, slika 11.

i

Količino zraka prilagodite glede na viskoznost materiala in površino. Zelo tekoči materiali ne potrebujejo maksimalne količine zraka. Manj zraka pomeni manj meglice. To velja tudi za dodatne nastavke Detail in Corner&Reach.

Regulator zraka vrtite, dokler zelena stopnja ni nad puščico.

Tanki materiali - stopnja min do 6.

Gosti materiali, npr. notranje stenske barve - stopnja 6 do max.

## 16. TEHNIKA BRIZGANJA

i

Rezultat brizganja je odvisen od gladkosti in čistosti površine. Površino pred delom temeljito pripravite in odstranite prah. Prekrijte vse površine, ki jih ne boste brizgali. Zaščitite navoje in podobne dele na objektu.

i

Pomembno.

Začnite na robu površine. Najprej izvedite gib brizganja, nato pritisnite sprožilec. Izogibajte se prekinitvam znotraj površine.

Gibanje naj izhaja iz roke, ne iz zapestja. Tako ohranite enakomerno razdaljo med pištolo in površino.

Priporočena razdalja:

- 5 do 15 cm, glede na širino curka
- pri notranjih stenskih barvah 20 do 30 cm (približno dolžina mešalne palice)

Glej sliko v originalu, slika 12.

Slika 12 A in 12 B – PRAVILNO enakomerna razdalja do površine.

Slika 12 C

NEPRAVILNO - neenakomerna razdalja povzroči neenakomeren nanos.

Pištolo premikajte enakomerno:

- levo desno
- gor dol

glede na nastavitev curka.

Enakomerno gibanje zagotavlja enotno kakovost površine.

i

Med delom redno brišite šobo in zračno kapo, da preprečite zamašitev.

i

Pri slabo pokrivnih barvah ali močno vpojnih podlagah uporabite križni nanos.

Glej sliko v originalu, slika 13.

Notranje stenske barve močnih odtenkov nanesite vsaj dvakrat.

Prvi nanos mora biti pred drugim popolnoma suh.

## 17. PREKINITEV DELA

Izklopite napravo.

Napravo odložite le na ravno in čisto površino.

Naprava se lahko prevrne.

Pri daljših prekinitvah:

posodo na kratko odvijte in ponovno zaprite, da jo odzračite.

Po prekinitvi očistite odprtine šobe.

Pri dvokomponentnih lakih napravo očistite takoj.

## 18. IZKLOP IN ČIŠČENJE

Pravilno čiščenje je pogoj za brezhibno delovanje.

Pri nepravilnem čiščenju garancija ne velja.

### OPOZORILO

Zadnjega dela pištrole nikoli ne potaplajte v vodo ali tekočine.

Ohišje čistite le z navlaženo krpo.

Postopek:

1. Izklopite napravo.

Pri daljših prekinitvah ali koncu dela odzračite posodo. To naredite tako:

- posodo na kratko odvijete in zaprete ali
- pritisnete sprožilec in barvo izpustite nazaj v originalno embalažo.

2. Ločite pištolo.

Glej sliko v originalu, slika 3b. Kavelj rahlo pritisnite navzdol.

Sprednji in zadnji del zasukajte in ločite.

3. Odvijte posodo.

Preostali material vrnite v originalno embalažo.

4. Izvlecite sesalno cev s tesnilom.

5. Posodo in sesalno cev predhodno očistite s čopičem.

Očistite prezračevalno odprtino.

Glej sliko v originalu, slika 14, pozicija 1.

## 19. ČIŠČENJE NASTAVKA

Wall Extra I-Spray

### POZOR

Tesnil, membrane ter odprtin šobe ali zraka nikoli ne čistite z ostrimi kovinskimi predmeti.

Prezračevalna cev in membrana sta omejeno odporni na topila.

Ne namakajte ju v topilu. Obrišite ju.

Napravo uporabljajte le z nepoškodovano membrano.

Glej sliko v originalu, slika 15, pozicija 3.

Če je barva v prezračevalni cevi, preverite in očistite membrano.

Postopek:

1. Zračno kapo nastavite v navpični položaj in jo odstranite.

Glej sliko v originalu, slika 16.

2. Odvijte prekrivno matico.

3. Zračno kapo in šobo očistite s čopičem ter vodo ali topilom.

### POZOR

Rdečega tesnila šobe nikoli ne odstranjujte.

Če manjka ali je poškodovano, lahko tekočina prodre v napravo in povzroči električni udar.

4. Zunanji del pištrole in posodo očistite z navlaženo krpo.

5. Ponovno sestavite dele.

## SESTAVLJANJE

### POZOR

Naprave nikoli ne uporabljajte brez tesnila šobe.

1. Preverite tesnilo šobe.  
Glej sliko v originalu, slika 17.
2. Privijte prekrivno matico.  
Glej sliko v originalu, slika 18.

Matico popolnoma zategnite.

3. Zaskočno pritrdite zračno kapo.  
Glej sliko v originalu, slika 19.

Preverite zaskok na obeh straneh.

4. Tesnilo posode namestite na sesalno cev in ga rahlo zavrtite.
5. Sesalno cev vstavite v ohišje pištole.

Za lažjo montažo nanesite mazalno mast na O-obroč nastavka.

Glej sliko v originalu, slika 23.

## 20. ČIŠČENJE STANDARDNEGA NASTAVKA

### POZOR

Tesnil, membrane in odprtini ne čistite s kovinskimi predmeti.

Napravo uporabljajte le z nepoškodovano membrano.

Postopek:

1. Odvijte prekrivno matico.
2. Odstranite zračno kapo in šobo.  
Glej sliko v originalu, slika 20.
3. Zračno kapo, tesnilo in šobo očistite s čopičem.
4. Zunanji del pištole in posodo obrišite.
5. Sestavite dele nazaj.

## SESTAVLJANJE STANDARDNEGA NASTAVKA

### POZOR

Naprave ne uporabljajte brez tesnila šobe.

1. Tesnilo potisnite preko igle. Utor mora biti obrnjen proti vam.  
Glej sliko v originalu, slika 21.
2. Namestite šobo in jo z vrtenjem pravilno poravnajte.
3. Namestite zračno kapo in privijte matico.
4. Tesnilo posode namestite na sesalno cev.
5. Sesalno cev vstavite v ohišje.

Za lažjo montažo nanesite mazalno mast na O-obroč.

Glej sliko v originalu, slika 24.

## 21. VZDRŽEVANJE

Zračni filter

### POZOR

Naprave nikoli ne uporabljajte brez zračnega filtra. V napravo lahko pride umazanija in vpliva na delovanje. Po vsaki uporabi preverite filter.

Pred menjavo vedno izvalcite vtič iz električnega omrežja.

Postopek:

1. Pritisnite obe zapirali.  
Glej sliko v originalu, slika 22.
2. Odstranite pokrov filtra.
3. Izvlecite filter in ga po potrebi zamenjajte.
4. Pokrov ponovno zaskočite.

#### Prezračevalna cev in ventil

1. Prezračevalno cev izvlecite iz ohišja pištole.  
Glej sliko v originalu, slika 15.
2. Odvijte pokrov ventila.
3. Odstranite membrano.
4. Vse dele temeljito očistite ali zamenjajte, če so poškodovani.
5. Membrano namestite tako, da je zatič obrnjen navzgor.
6. Namestite pokrov ventila in ga privijte.
7. Prezračevalno cev namestite nazaj na ventil in priključek ohišja.

## 22. REZERVNI DELI

### Wall Extra I-Spray nastavek Seznam rezervnih delov

Glej sliko v originalu, slika 23.

Pozicija | Naziv | Številka naročila

Celoten nastavek Wall Extra I-Spray s posodo 1300 ml | 2361 746

1 Zračna kapa | 2382 753

2 Prekrivna matica s šobo | 2382 751

3 O-obroč nastavka | 2362 875

4 Prezračevalna cev, pokrov ventila, membrana | 2382 754

5 Sesalna cev | 2389 021

6 Tesnilo posode | 2389 023

7 Posoda 1300 ml s pokrovom | 2305 155

### Standardni nastavek Seznam rezervnih delov

Glej sliko v originalu, slika 24.

Celoten standardni nastavek s posodo 800 ml | 2361 730

1 Prekrivna matica | 2362 873

2 Zračna kapa | 2362 877

3 Šoba | 2362 878

4 Tesnilo šobe | 0417 706

5 O-obroč nastavka | 2362 875

6 Prezračevalna cev, pokrov ventila, membrana | 2304 027

7 Sesalna cev brez oznake ali R | 2362 876

7 Sesalna cev oznaka AR ali AU | 2367 410

8 Tesnilo posode brez oznake ali R | 2323 039

8 Tesnilo posode oznaka AR ali AU | 2370 527

9 Posoda 800 ml s pokrovom | 0413 909

Pred naročilom preverite oznake na spodnji strani nastavka.

Rezervni deli W 590

Glej sliko v originalu, slika 25.

1 Zračni filter | 2397 460

2 Pokrov zračnega filtra | 2397 458

3 Mešalna palica | 2304 419

Mazalna mast | 2315 539

### 23. DODATKI

Sistem CLICK&PAINT omogoča uporabo dodatnih nastavkov in dodatne opreme za različna dela.

Več informacij na [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

### 24. ODPRAVLJANJE NAPAK

#### Težava

Material ne izhaja iz šobe.

#### Vzrok:

- naprava ni vklopljena
- šoba zamašena
- sesalna cev zamašena
- prenizka količina materiala
- sesalna cev ni pravilno vstavljena
- v posodi ni tlaka
- prezračevalna odprtina zamašena

#### Rešitev:

- vklopite napravo
- očistite šobo
- očistite cev
- povečajte količino materiala
- pravilno vstavite cev
- privijte posodo
- očistite odprtino

#### Težava

Material kaplja iz šobe.

#### Vzrok:

- šoba ni privita
- šoba obrabljena
- tesnilo manjka ali je obrabljeno
- nabiranje materiala na šobi

#### Rešitev:

- privijte
- zamenjajte
- zamenjajte
- očistite

#### Težava

Pregrobo razprševanje.

Vzrok:

- material pregost
- prevelika količina materiala
- umazana šoba
- napačno nameščena zračna kapa
- umazan zračni filter
- premalo tlaka
- premalo zraka

**Rešitev:**

- razredčite material
- zmanjšajte količino
- očistite
- pravilno namestite kapo
- zamenjajte filter
- privijte posodo
- povečajte zrak

**Težava**

Pulzirajoč curek.

Vzrok:

- prazen rezervoar
- umazan filter
- poškodovano tesnilo

**Rešitev:**

- dolijte material
- zamenjajte filter
- zamenjajte tesnilo

**Težava**

Prevelik nanos barve.

**Rešitev:**

- zmanjšajte količino materiala.

**Težava**

Preveč meglice.

**Vzrok:**

- prevelika razdalja
- preveč materiala
- preveč zraka

**Rešitev:**

- zmanjšajte razdaljo
- zmanjšajte količino materiala
- zmanjšajte količino zraka

**Težava**

Barva v prezračevalni cevi.

**Vzrok:**

- umazana membrana
- poškodovana membrana

**Rešitev:**

- očistite membrano
- zamenjajte membrano

## 25. TEHNIČNI PODATKI

Največja viskoznost

4000 mPas

Napetost

230 V, 50 Hz

Moč

630 W

Moč razprševanja

200 W max

Največji pretok

500 ml/min

Zaščitni razred

I

Raven zvočnega tlaka

82 dB(A)

Raven zvočne moči

93 dB(A)

Vibracije

manj kot 2,5 m/s<sup>2</sup>

Teža

1,7 kg

Merjeno po standardu EN 50580.

## 26. VAROVANJE OKOLJA

Napravo, dodatke in embalažo oddajte v reciklažo.

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Ostankov barv in topil ne zlivajte v kanalizacijo ali odtoke.

Odstranjujte jih kot posebne odpadke.

## 27. POMEMBNA OPOMBA GLEDE ODGOVORNOSTI IZDELKA

Proizvajalec odgovarja za izdelek le, če so uporabljeni originalni deli ali deli, ki jih je odobril proizvajalec.

Uporaba neoriginalnih delov lahko povzroči izgubo odgovornosti proizvajalca.

## EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Izdelek je skladen z direktivami:

2006/42/ES

2014/30/EU

2011/65/EU

2012/19/EU

Uporabljeni standardi:

EN 62841-1

EN 50580

EN 55014-1

EN 55014-2

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 62233

## **GARANCIJA 3 + 1 LETO**

3 + 1 letna garancija za ta WAGNER DIY izdelek

Poleg zakonsko določene garancije za ta izdelek vam družba J. Wagner GmbH, s sedežem v 88677 Markdorf, Nemčija, zagotavlja dodatno garancijo za napravo v trajanju 36 mesecev. Garancijsko obdobje se podaljša za dodatnih 12 mesecev, če izdelek registrirate v 28 dneh po nakupu na spletni strani <https://go.wagner-group.com/3plus1>

Garancija vključuje brezplačno odpravo napak, ki so dokazljivo nastale zaradi uporabe neustreznih materialov pri izdelavi izdelka ali zaradi napak pri montaži, ter brezplačno zamenjavo okvarjenih delov, če ne obstajajo razlogi za izključitev garancije.

Garancija ne omejuje zakonskih pravic iz naslova stvarnih napak, ki vam kot kupcu pripadajo od trenutka prevzema izdelka za predvideno uporabo. Garancija in vaše zakonske pravice iz naslova garancije prenehajo veljati, če je napravo odprla oseba, ki ni pooblaščen servisno osebje WAGNER.

Podrobne garancijske pogoje lahko na zahtevo pridobite pri pooblaščenih partnerjih WAGNER (glej spletno stran ali navodila za uporabo) ali v pisni obliki na naši spletni strani:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>